

Bodenbeläge

Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 9131 - R - 04

Stand: Oktober 2016

Einsatzzweck

SPORTEC® fusion classic ist eine Kombination aus unserer ausgereiften Elastikschicht **SPORTEC® standard** und unserem bewährten Bodenbelag **SPORTEC® UNI classic**. Diese Kombination beugt Gelenkschäden und Verletzungen vor und ist daher besonders für den Einsatz in Schulsport-, Freizeit- und Mehrzweckanlagen im Indoorbereich geeignet. Die Elastikschicht und der Oberbelag werden miteinander verklebt in einer Rolle geliefert. Dadurch wird bei der Verlegung ein Arbeitsgang gespart, weil hier nur noch die Verklebung des Bodenbelags auf dem Untergrund durchgeführt werden muss.

Vorbeugende Maßnahme

Halten Sie die Oberfläche Ihres Bodens so sauber wie möglich in dem Sie Schmutzmatten verwenden oder Ihre Schuhe in speziell dafür vorgesehenen Bereichen des Eingangs Reinigen oder Wechseln.

Reinigung

Beseitigen Sie oberflächlichen Staub und Schmutz mit Hilfe eines guten Staubsaugers. Eventuell benutzen Sie auch entsprechendes Zubehör wie z.B. eine rotierende Bürste.

Angetrocknete Flecken entfernen Sie am besten mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Hartnäckige Verunreinigungen behandeln Sie bitte folgendermaßen:

Befeuchten Sie die verschmutzte Stelle mit einer Mischung aus Wasser und einem Spritzer Flüssigseife (z.B. Spülmittel) und reiben Sie dann mit einem leicht feuchten Tuch über den Fleck. Wischen Sie anschließend mit klarem Wasser nach.

Alternativ hierzu können Sie natürlich auch einen handelsüblichen Nass-Staubsauger verwenden. Der Bodenbelag lässt sich auch mit im Handel erhältlichen Reinigungsmaschinen für die Bodenreinigung reinigen.

Lösemittel- und chlorhaltigen Reinigungsmittel sind nicht zu verwenden!

SPORTEC® fusion classic Böden nehmen aufgrund ihrer porösen Oberfläche Flüssigkeiten auf, wenn diese nicht abgewischt oder vorher getrocknet werden. Es kann dann auch zu Schimmel- und Geruchsbildung an der Oberfläche kommen. Wir empfehlen deshalb eine wasserabweisende 2-Komponenten Versiegelung (z.B. RZ turbo protect zero), welche bei der Verwendung in Deutschland eine „Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung“ besitzen muss. Diese tragen Sie mit einer geeigneten Lack- oder Farbrolle auf den installierten Bodenbelag auf. Die geeignete Versiegelung kann direkt mit der Bestellung des Bodenbelages aus unserem Hause bezogen werden.

Sollten Sie noch Fragen haben oder benötigen Sie technische Hilfe oder Informationen dann kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechnik.

Diese Reinigungs- und Pflegeanleitung unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.kraiburg-relastec.com/sportec



EN 1817
SPORTEC® UNI classic

Seite 1 von 1